シバウラトラクタ
SHIBAURA TRACTOR
MODEL

ST329
ST333　国内向

純 正 部 品 表
PARTS LIST

平成20年5月初版　MAY, 2008

株式会社IHIシバウラ
IHI Shibaura Machinery Corporation

管理コードNO. CONRTROL NO.	パーツリストコード番号 PARTS LIST CODE NO.
ISP 3011	300830880

パーツリストの見方について

1）このパーツリストには下記形式が記載されております。

型式名	品目コード	表示型式	機関型式	ミッション	ホイル	油　圧	共通スペック
ST329	341502	329	J843 137978	9 × 3	ターフ	ポジション	シングルクラッチ パワステ 微速なし 1段 P.T.O ハンドブレーキ付 シートベルトなし 折曲安全フレーム付
	341503			HST			
ST333	341504	333	N843 139156	9 × 3	ターフ	ポジション	
	341505			HST			

エンジン関係部品はエンジン製造番号（EN……）、シャーシ、ボデー関係部品は車台製造番号により管理されております。

2）リストの記載内容について

リストの記載内容は下記に示す番号に従って説明します。

見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name	台当個数 Q'ty ⑨	④			互換性 R/P ⑤	適応号機 Application ⑥	型寸 Description ⑦	備考 Remarks ⑧
①	②	③								

①見出番号　イラストに付されている番号とリストの番号を一致させることにより，部品番号が索引できます。

②部品番号　部品を管理するための部品番号です。

③部品名称　部品の名称を和文，英文で表示してあります。

④個　　数　見出し番号あたりの使用個数を表示してあります。

⑤互 換 性　部品変更による新部品と旧部品との互換性記号を表示してあります。

⑥適用号機　設計変更実施号機が表示してあります。

⑦型　　寸　部品のサイズを表示してあります。

⑧備　　考　部品の仕様・説明等が表示してあります。

⑨ ALL　　すべての型式を意味します。

How to consult parts list

1) This parts list contain following model.

Model	Code	Indication model	Engine model	Mission	Wheel	Hyd-system	specitication
ST329	341502	329	J843 137978	Gear	Turf	Position	Single clutch Power ste P.T.O – 1 Hand Brake W/O Seat belt W/Safety frame
	341503			Hyd			
ST333	341504	333	N843 139156	Gear	Turf	Position	
	341505			Hyd			

Please confirm both engine serial number (addreviation ; EN····) and chasssis number, when place a spare parts order.

2) Description in list.

Items in the list are described below by Nos. in the table below.

첨번호 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name	台当個数 Q'ty ⑨		④			互換性 RP ⑤	適応号機 Application ⑥	型寸 Description ⑦	備考 Remarks ⑧
①	②	③									

① Index No. : By reflrring the No. in the illustrations to the same No., you can find the correct parts No..

② Parts No. : No. to control parts.

③ Name of parts : Name of parts is in dicated in English and Japanese.

④ Quantity : It represents the quantity of each part contained in reference No..

⑤ Interchangeability : Mark to show interchangeability when replacing former partswith new ones.

⑥ Applicable No. of machines : No. of machines for which design is changed.

⑦ Discription : Specifications, descriptions, etc. of parts.

⑧ Remarks : Size of parts.

⑨ Model : Type

目　　次
CONTENTS

図　番 FIG.NO.	装置名称 SUBJECT	ページ PAGE
エンジン ENGINE		
101	ラジエータ……RADIATOR ……	8
102	シンリンダブロック……CYLINDER BLOCK ……	9
103	シリンダヘッド，ロッカーアーム……CYLINDER HEAD, ROCKER ARM ……	10
104	クランクシャフト＆ピストン……CRANK SHAFT 6 & PISTON……	14
105	カムシャフト……CAMSHAFT ……	16
106	タイミングギア＆ガバナー……TIMING GEAR & GOVERNOR ……	17
107	オイルポンプ……OIL PUMP ……	18
108	ウォーターポンプ……WATER PUMP ……	19
109	インジェクションポンプ＆ライン……INJECTION PUMP & LINES ……	20
110	ノズル＆ホルダ……NOZZLE & HOLDER ……	21
111	エクゾースト　マニフォールド……EXHAUST MANIFOLD ……	22
112	エアクリーナ，マフラ……AIR CLEANER, MUFFLER……	23
113	スターティングモータ……STARTING MOTOR ……	24
114	オルタネータ……ALTERNATOR ……	25
シャーシ CHASSIS		
200	バツテリダイ……BATTERY SUPPORT ……	28
201	フロントアクスル……FRONT AXLE ……	29
202	フロント　デフ……FRONT DIFF……	30
203	フロントアクスル；ファイナル……FRONT AXLE ; FINAL ……	32
204	クラッチケース；メカ 9x3 ……CLUTCH CASE ; MECHA ……	34
204A	クラッチケース；HST……CLUTCH CASE ; H.S.T ……	36
205	ミッション；9x3　主変速 ……MIDDLE MISSION ; MAIN ……	38
206	ミッション；9x3 4W PTO ……MIDDLE MISSION ; MECHA ……	39
207	ミッション；HST　主変速……MIDDLE MISSION ; MAIN ……	40
208	ミッション；副変速……REAR MISSION ; SUB ……	41
209	ミッション；9x3 シフト ……MIDDLE MISSION ; SHIFT……	42
210	ミッション；9x3 副変速 ……REAR MISSION ; SUB ……	43
211	ミッド PTO ……MID P.T.O ……	44
212	ミッション；PTO ……REAR MISSION P.T.O……	46
213	リアミッション；デフ……REAR MISSION ; DIFF ……	47
214	ホイルシャフト，ブレーキ……WHEEL SHAFT, BRAKE……	48
215	安全フレーム……SAFETY FRAME ……	50

エンジン編
(ENGINE)

FIG.102 シンリンダブロック CYLINDER BLOCK



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	*		ENGINE COMPLETE	1								
1	*		ENGINE CONPLETE		1							
2	06421 0015	キャップシーリング	CAP SEALING	1	1							
3	06421 0025	キャップシーリング	CAP SEALING	1	1							
4	06421 0040	プラグシーリング	PLUG SEALING	2	2							
5	06421 0040	プラグシーリング	PLUG SEALING	2	2							
7	19846 6010	プラグ	PLUG	2	2							
7	19846 6020	プラグ	PLUG	2	3							
8	19846 6030	プラグ	PLUG	3	3							
9	16529 6132	シャフトアイドルギヤ	SHAFT IDLE GEAR	1	1							
11	19851 7191	ブッシング STD	BUSHING STD	1								
11	19851 7222	ブッシング STD	BUSHING STD		1							
12	04010 6203	ボールベアリング	BALL BEARING	1	1							
13	06410 0045	プラグエクスパンション	PLUG EXPANSION	1	1							
13	04230 9013	ベアリング ASSY	BEARING ASSY	1	1							
15	03050 0612	ダウエルピン	DOWEL PIN	2	2							
16	03050 0616	ダウエルピン	DOWEL PIN	2	2							
17	03050 1025	ダウエルピン	DOWEL PIN	2	2							
18	03030 9005	スプリングピン	SPRING PIN	2	2							
19	01211 0820	スタッドボルト	STUD BOLT	2	2							
20	01211 0635	スタッドボルト	STUD BOLT	1	1							
21	01211 0660	スタッドボルト	STUD BOLT	1	1							
22	11099 6820	ガスケット	GASKET	1	1							
23	11070 7950	パン，エンジンオイル	PAN, engine oil	1	1							
24	01010 9235	ボルト	BOLT	26	26							
25	01041 1212	ボルト	BOLT	1	1						M12×12	
26	02510 0012	シーリングワッシャ	SEALING WASHER	1	1							
27	19863 6170	シールオイル	SEAL OIL	1	1							
28	11036 7660	リヤプレート	REAR PLATE	1	1							
29	01151 0816	ボルト	BOLT	10	10						M8×16	
30	14003 6220	プレッシャーバルブ	PRESSURE VALVE	1	1							
31	18508 6551	モーター，スターター M	MOTOR, starter	1	1							
32	19873 6270	ボディ	BODY	1	1							
33	05210 9078	Oーリング	O-RING	1	1						P15	
34	14054 6020	アダプター	ADAPTER	1	1							

FIG.103 シリンダヘッド，ロッカーアーム
CYLINDER HEAD, ROCKER ARM



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	12003 6720	ロッカーアーム ASSY	ROCKER ARM ASSY	1								
1	12003 6730	ロッカーアーム ASSY	ROCKER ARM ASSY		1							
2	12035 6200	ロッカーアーム；IN	ROCKER ARM ; IN	3								
2	12035 6131	ロッカーアーム；IN	ROCKER ARM ; IN		3							
3	12035 6210	ロッカーアーム；EX	ROCKER ARM ; EX	3								
3	12035 6141	ロッカーアーム；EX	ROCKER ARM ; EX		3							
4	19948 6220	アジャストスクリュ	ADJUST SCREW	6	6							
5	02010 9076	ナット	NUT	6	6							
7	12031 6211	ロッカーアームシャフト	R-ARM SHAFT	1								
7	12031 6281	ロッカーアームシャフト	R-ARM SHAFT		1							
8	19821 6780	スプリング	SPRING	2								
8	19821 7170	スプリング	SPRING		2							
9	19843 6320	プラグ	PLUG	1	1							
10	19843 6150	プラグ	PLUG	1								
11	19928 0280	シム；0.5	SHIM ; 05	4								
11	19928 0300	シム；0.5	SHIM ; 0.5		4							
12	01510 0412	スクリュ	SCREW	1								
13	01210 9177	スタッドボルト	STUD BOLT	3								
13	01210 9044	スタッドボルト	STUD BOLY		3							
14	02310 0008	ナット	NUT	3								
14	02310 0010	ナット	NUT		3							
15	01130 0635	ボルト	BOLT	1	1							
16	01130 0625	ボルト	BOLT	1	1							
17	18524 6060	マノコンタクト	PRESSURE SWITCH	1	1							
18	14060 6691	オイルパイプ	OIL PIPE	1								
18	14060 6941	オイルパイプ	OIL PIPE		1							
19	14099 6260	ガスケット	GASKET	3								
19	14099 6270	ガスケット	GASKET		3							
20	19848 6780	アイボルト	EYE BOLT	1	1							
20	05210 9065	O リング	O-RING	1								
21	05210 9106	O リング	O-RING		1							
22	05210 0120	O リング	O-RING	1								
23	13599 6810	ガスケット	GASKET	1	1							
25	13559 7590	インレットマニホルド	MANIHOLD ; ON	1	1							
26	02710 0006	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	2	2							

FIG.103 シリンダヘッド，ロッカーアーム
CYLINDER HEAD, ROCKER ARM



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
57	11113 6490	ヘッドボルト	HEAD BOLT	3	3							
58	11114 7501	ヘッドガスケット	GASKET ; HEAD	1	1						T=1.4	
59	19581 6540	ハンガ	HANGER	2	2							
60	01151 0816	ボルト	BOLT	2	2							
61	12021 6041	キャップ	CAP	6	6							
62	11046 6050	フィラーパイプ	FILLER PIPE	1	1							
63	05210 0420	O リング	O-RING	1	1							
64	01151 0825	ボルト	BOLT	2	2							

FIG.104 クランクシャフト＆ピストン
CRANK SHAFT 6 & PISTON



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
24	11535 6960	フライホイル，エンジン	FLY WHEEL	1								
24	11535 7071	フライホイル，エンジン	FLY WHEEL		1							
25	11537 6040	ギヤ，リング	GEAR, ring	1	1							
26	03410 0508	キー	KEY	1	1							
27	01010 9341	ボルト	BOLT	6	6							
28	02010 9086	ナット	NUT	1	1							
29	11539 7780	プーリ	PULLEY	1								
29	11539 7790	プーリ	PULLEY		1							
30	19926 6200	スラストワッシャ	THRUST WASHER		2							
30	19926 6190	スラストワッシャ	THRUST WASHER	2								

FIG.106 タイミングギア＆ガバナー
TIMING GEAR & GOVERNOR



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	16510 6520	ケースタイミング	CASE TIMING GEA	1	1							
2	16599 6550	ガスケット	GASKET	1	1							
3	19863 6160	オイルシール	OIL SEAL	1	1							
4	03030 0414	スプリングピン	PIN ; SPRING	1	1							
6	12504 6270	ガバナレバー ASSY	LEVER GOVENOR	1	1							
7	12540 6080	レバーテンシヨン	LEVER TENSION	1	1							
8	19821 7131	スプリング	SPRING	1	1							
9	03680 0008	スナップリング	SNAPRING	2	2							
10	02620 0010	ワッシャ	WASHER	1	1							
11	19821 7500	スプリング；スタート	SPRING ; START	1	1							
13	03110 0004	スナップピン	SNAP PIN	1	1							
14	19821 7220	スプリング；メイン	SPRING ; MEIN	1	1							
15	12515 6170	アーム	ARM	1	1							
16	05210 0070	O リング	O-RING	1	1							
17	01131 0660	ボルト	BOLT	3	3							
18	12541 6090	レバーガバナ	LEVER GOVENOR	1	1							
19	01011 0630	ボルト	BOLT	1	1							
20	01131 0645	ボルト	BOLT	7	7							
21	01131 0680	ボルト	BOLT	2	2							
22	02310 0006	ナット	NUT	2	2							
23	12511 6141	シャフト	SHAFT	1	1							
24	05210 0030	O リング	O-RING	1	1							
25	03680 0005	スナップリング	SNAP RING	1	1							
26	12597 6100	ステイ	STAY	1	1							
27	01131 0616	ボルト	BOLT	2	2							
28	01010 9264	ボルト	BOLT	1	1							

FIG.108 ウォーターポンプ WATER PUMP



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	14501 7661	ウォーターポンプ ASSY	WATER PUMP ASSY	1								
1	14501 7790	ウォーターポンプ ASSY	WATER PUMP ASSY		1							
2	01530 0614	スクリュー	SCREW	3	3							
3	14514 6300	セットプレート	SET PLATE	1								
3	14514 6320	プレートセット	PLATE SET		1							
4	14599 6670	ガスケット	GASKET	1								
4	14599 6681	ガスケット	GASKET		1							
5	06450 0030	プラグ	PLUG	1	1							
6	01131 0635	ボルト	BOLT	6	4						M6X35	
7	02310 0006	ナット	NUT	1	1							
8	14533 6620	プーリ	PULLEY	1	1							
9	14538 6540	ホルダーファン30	HOLDER FAN ; 30	1	1							
10	14530 6520	ファン	FAN	1	1							
12	01131 0645	ボルト	BOLT	4	4						M6X75	
13	14599 6670	ガスケット	GASKET	1	1							
14	01151 0820	ボルト	BOLT	2	2						M8X20	
15	06710 0022	ホースバンド	HOSE BAND	2	2							
16	14553 6051	ホース，フレキシブル	HOSE flexible	1	1							
17	14522 6450	カバー，サーモスタット	COVER ; THERMO	1	1							
18	14599 6051	ガスケット	GASKET	1	1							
19	14520 6182	サーモスタット	THERMOSTAT	1	1							
20	14521 6500	ケース	CASE	1	1							
21	14599 6710	ガスケット	GASKET	1	1							
23	38572 0011	センサー，サーモスタット	SENSOR THERMOST	1	1							
24	02310 0006	ナット	NUT	2	2							
25	19911 6370	クランプ	CLAMP	1	1							
26	01131 0645	ボルト	BOLT	2	2						M6X45	
27	01151 0820	ボルト	BOLT	2	2							
28	06450 0030	プラグ	PLUG	1	1							

FIG.110 ノズル＆ホルダ
NOZZLE & HOLDER



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	13140 6440	ノズル＆ホルダ	NOZZLE & HOLDER	3								
1	13140 6360	ノズル＆ホルダ	NOZZLE & HOLDER		3							
1A	13144 6006	ナット	NUT	3	3							
2	13142 6230	ガスケット	GASKET	3	3							
3	13143 7360	シムキット	SHIM KIT	AR	AR							
4	13144 6074	スプリング	SPRING	3	3							
5	13144 6075	スプリングシート	SEAT	3	3							
6	13144 6076	スペーサ	SPACER	3	3							
7	13141 6170	ノズル ASSY	NOZZLE ASSY	3	3							

FIG.112 エアクリーナ，マフラ
AIR CLEANER, MUFFLER



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	31450 0870	エアクリーナ ASSY	AIRCLEANERASS'Y	1	1							
1A	31453 1176	フイルターCOMP；エアクリーナ5	FILTERCOMPAIRCLEN	1	1							
1B	31453 1177	セカンドフイルタCOMPエアクリ	2NDFILTERCOMPAIR	1	1							
2	31454 1490	エアクリーナホース；マエ	AIRCLEANERHOSE	1	1							
3	31454 1500	エアクリーナホース；ウシロ	AIRCLEANERHOSE	1	1							
4	06710 0060	ホースバンド	HOSEBAND	3	3							
5	31463 0490	エアクリーナバンド	CLAMP	1	1							
6	01080 0816	ボルト	BOLT	2	2							
7	39811 9972	ゴム；エアクリーナササエ	BAND : AIRCLEANER	1	1							
8	35051 2930	プレート；ボンネツトササエ	SETPLAT ; ST333		1							
8	35051 2940	プレート；ボンネツトササエ	SETPLAT ; ST329	1								
9	01080 0816	ボルト	BOLT	2	1							
10	31410 0281	マフラ ASSY	MUFFLER ASSY	1	1							
11	31499 0013	ガスケツト	GASKET	1	1							
12	01031 0822	ボルト	BOLT	4	4							
13	02710 0008	スプリングワツシヤ	SPRINGWASHER	4	4							
14	31411 0351	マフラ；テールパイプ	MUFFLER ; ST329	1								
14	31411 0371	マフラ；テールパイプ	MUFFLER ; ST333		1							
15	31441 0660	バンド；パイプ	BAND ; PIPE	1	1							
16	01031 0860	ボルト	BOLT	1	1							
17	02260 0008	Uナツト	NUT	1	1							
18	02610 0008	ワツシヤ	WASHER	1	1							
19	39911 3390	クランプ	CLAMP	1	1							
20	01080 0812	ボルト	BOLT	1	1							

FIG.114 オルタネータ ALTERNATOR



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty 329	333				互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	18504 6320	オルタネータ ASSY	ALTERNATOR ASSY	1	1							
2	18544 6272	ボールベアリング	BALL BEARING	1	1							
3	18544 6274	ボールベアリング	BALL BEARING	1	1							
4	18544 6277	レギュレータ ASSY	REGULATOR ASSY	1	1							
5	18541 6480	ブラッシコンプ	BRUSH COMP	2	2							
6	18544 6276	レクチファイヤ ASSY	RECTUFIRE ASSY	1	1							
7	01151 0820	ボルト	BOLT	1	1							
8	02610 9017	ワッシャ	WASHER	1	1							
9	18572 7000	アジャスティングプレート	ADJ-PLATE	1	1							
10	01030 1035	ボルト	BOLT	2	2							
11	18597 6510	ステイ	STAY	1	1							
12	01151 0816	ボルト	BOLT	3	3							
13	02710 0010	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	2	2							
14	02090 0010	ナット	NUT	2	2							

シャーシ編
(CHASSIS)

FIG.201 フロントアクスル FRONT AXLE



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32201 7470	ケーシング ASS'Y	CASING ASSY	1								
2	39851 0140	ブツシユ; 50X30	BUSH	1								
3	05030 1150	オイルシール	OIL SEAL	1								
4	01031 1645	ボルト	BOLT	2								
5	02710 0016	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	2								
6	06062 0000	グリースニツプル	GREASE NIPPLE	2								
7	03050 1025	ノツクピン	DOWEL PIN	2								
8	39960 0110	ピン	PIN	1								
9	01150 0812	ボルト	BOLT	1								
10	05030 9056	オイルシール	OIL SEAL	1								
11	32201 7480	ケーシング ASS'Y	CASING ASSY	1								
12	39851 0990	ブツシユ	BUSH	1								
13	33480 0780	ロツドエンド; L	ROD END; L	1								
14	33470 4180	リンク; タイロツド	TIE ROD	1								
15	33480 0770	ロツドエンド; R	ROD END; R	1								
16	06063 0000	グリースニツプル	GREASE NIPPLE	2								
17	33010 5530	ゼンリンウケ	F-AXLE SUPORT	1								
18	34495 2610	シリンダ ASSY	CYLNDER ASSY	1								
19	34069 0010	オイルホース; 500L	OIL HOSE	1								
20	34060 9980	オイルホース; 400L	OIL HOSE	1								
21	02100 0020	ナツト	NUT	1								
22	02710 0020	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	1								
23	02010 0016	ナツト	NUT	1								
24	39921 0710	スペーサ	SPACER	1								
25	39961 2071	ピン	PIN	1								
26	02710 0014	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	4								
27	01041 1435	ボルト	BOLT	4								
28	01010 9304	ボルト	BOLT	10								
29	01010 9305	ボルト	BOLT	6								
30	39911 2190	クランプ	CLAMP	2								
31	39926 1970	スラストワツシヤ	THRUST WASHER	1								
32	39926 1980	スラストワツシヤ	THRUST WASHER	1								
33	33452 4860	ナツクルアーム; R	NUCKL ARM; R	1								
34	33452 4870	ナツクルアーム; L	NUCKL ARM; L	1								

FIG.202 フロント デフ
FRONT DIFF



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
39	05230 0850	Oリング	O-RING	2							G85,A	
40	32613 0390	ピニオンシヤフト；タン	PINION SHAFT	2								
41	32617 0080	ピニオンシヤフトコマ	JOINT	1								
42	19928 0750	シム；0.1T	SHIM	A/R								
43	19928 0760	シム；0.2T	SHIM	A/R								
44	19928 0770	シム；0.5T	SHIM	A/R								
45	39811 5660	ゴム	RUBBER	1								
45A	06710 0088	バンド	HOSE BAND	1								
45B	06710 0040	ホースバンド	HOSE BAND	1								
46	32002 0020	アブラドメカン ASS'Y	PIPE ASSY	1								
47	39851 0960	ブツシユ	BUSH	2								
48	06061 0000	グリースニツプル	GREASE NIPPLE	1								
49	32251 2600	ドライブシヤフト	DRIVE SHAFT	1								
50	39838 1110	クロスジヨイント；F	JOINT	1								
51	39838 1120	クロスジヨイント；R	JOINT	1								
52	51812 0320	スパイダ	SPIDER	2								
53	03650 0020	スナップリング	SNAP RING	8								
54	01010 9265	ボルト；ジヨイント セツトボルト	BOLT ; JOINT	3								
55	02710 0008	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	3								

FIG.203 フロントアクスル；ファイナル
FRONT AXLE ; FINAL



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
34	02510 0012	シールワツシヤ	SEAL WASHER	2								
35	01151 1030	ボルト	BOLT	6								
36	01151 1040	ボルト	BOLT	2								
37	03050 1025	ノツクピン	DOWEL PIN	1								

FIG.204 クラッチケース；メカ 9×3
CLUTCH CASE ; MECHA



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
32	03010 4020	スプリツトピン	SPLIT PIN	1	1							
33	32214 0670	シールカバー	SEAL COVER	1	1							
34	01151 0820	ボルト	BOLT	2	2							
35	32099 0140	ガスケツト	GASKET	1	1							
36	32018 0450	リテーナ	RETAINER	1	1							
37	03050 0820	ノツクピン	DOWEL PIN		3							
38	01211 0820	スタツドボルト	STUD BOLT	2	2							
39	32251 2260	ドライブシャフト	DRIVE SHAFT	1	1							
40	05020 3125	オイルシール	OIL SEAL	1	1							
41	03650 0052	スナツプリング	SNAP RING	1	1							
42	32232 4362	コテイギヤ；A	FIXD GEAR	1	1							
43	03610 0025	スナツプリング	SNAP RING	1	1							

FIG.204A クラッチケース；HST
CLUTCH CASE ; H.S.T



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
34	01151 1020	ボルト	BOLT	1	1							
35	01151 1040	ボルト	BOLT	2	2							
36	39846 0010	メクラセン； 15	BLANK PLUG ; 15	8	8							
37	01031 1050	ボルト	BOLT	1	1							
38	01211 0820	スタッドボルト	STAD BOLT	1	1							
39	03050 0820	ノックピン	DOWEL PIN		3							

FIG.206 ミッション；9×3 4W PTO
MIDDLE MISSION ; MECHA



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32257 1470	カウンタシャフト	CONTER SHAFT	1								
2	03650 0055	スナップリング	SNAP RING	1								
3	04010 6006	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
4	03610 0030	スナップリング	SNAP RING	2								
5	32232 3530	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
6	04010 6205	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
7	03650 0052	スナップリング	SNAP RING	2								
8	04010 9051	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
9	03610 0032	スナップリング	SNAP RING	1								
10	39926 0861	スラストワッシャ	THRUST WASHER	2								
11	04220 9028	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	2								
12	32238 1361	カウンタギア	COUNTER GEAR	1								
13	39923 3711	カラー	COLLAR	1								
14	32256 0300	バックギヤシャフト	BUCK SHAFT	1								
15	04010 6204	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
16	03650 0047	スナップリング	SNAP RING	1								
17	32251 2311	ドライブシャフト	DRIVE SHAFT	1								
18	32234 1310	スライドギヤ A	SLIDE GEAR A	1								
19	04010 6303	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
20	04010 6004	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
21	05020 2220	オイルシール	OIL SEAL	1								
22	32237 1010	カウンタギヤ A	COUNTER GEAR A	1								
23	04010 6304	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
24	39923 5060	カラー	COLLAR	1								

FIG.208 ミッション；副変速
REAR MISSION ; SUB



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32257 1460	カウンタシャフト	COUNTER SHAFT	1								
2	04015 6205	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
3	32261 0070	セッシュ	COUPRING	1								
4	39926 0861	スラストワッシャ	THRUST WASHER	2								
5	04220 9028	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	2								
6	39923 3711	カラー	COLLAR	1								
7	32238 1361	カウンタギヤ B	COUNTER GEAR B	1								
8	03610 0028	スナップリング	SNAP RING	2								
9	03610 0025	スナップリング	SNAP RING	3								
10	32232 3731	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
11	04015 6007	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
12	19928 0650	シム；0.5	SHIM, 0.5	AR								
13	19928 0640	シム；0.2	Shim, 0.2	AR								
14	19928 0630	シム；0.1	Shim, 0.1	AR								
16	04253 0206	テーパローラベアリング	T-ROLLER BEARING	2								
17	03650 0052	スナップリング	SNAP RING	1								
18	39937 0760	ナット	NUT	1								
19	03650 0022	スナップリング	SNAP RING	1								
20	32236 1350	スライドギヤ B	SLIDE GEAR B	1								
21	32232 3550	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
22	39923 5050	カラー	COLLAR	1								
23	04010 6205	ボールベアリング	BALL BEARING	2								
24	32252 0570	メインシャフト	MAIN SHAFT	1								
25	32232 3720	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
26	32232 3690	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
27	39923 5000	カラー	COLLAR	2								
28	32232 3670	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
29	32232 3680	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
30	04015 6204	ボールベアリング	BALL BEARING	1								

FIG.210 ミッション；9×3　副変速
REAR MISSION ; SUB



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32252 0581	メインシャフト	MAIN SHAFT	1								
2	04010 6205	ボールベアリング	BALL BEARING	2								
3	03610 0040	スナップリング	SNAP RING	1								
4	32232 3590	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
5	39923 2850	カラー	COLLAR	1								
6	32232 3540	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								
7	04015 6204	ボールベアリング	BALL BEARING	1								
8	19928 0630	シム；0.1	SHIM, 0.1	AR								
9	19928 0640	シム；0.2	SHIM, 0.2	AR								
10	19928 0650	シム；0.5	SHIM, 0.5	AR								
12	04253 0206	テーパローラベアリング	T-ROLLER BEARING	2								
14	39937 0760	ナット	NUT	1								
15	03650 0052	スナップリング	SNAP RING	1								
16	32261 1180	カップリング	COUP RING	1								
17	32203 1460	ギヤ　ASSY	GEAR ASSY	1								
18	39851 0230	ブッシュ	BUSH	1								
19	39926 0940	スラストワッシャ	THRUST WASHER	1								
20	03610 0028	スナップリング	SNAP RING	2								
21	32236 0840	スライドギヤ B	SLIDE GEAR B	1								
22	32232 3550	コテイギヤ A	FIXED GEAR A	1								

FIG.211 ミッド PTO
MID P.T.O



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
37	03610 0016	スナップリング	SNAP RING	2								
38	39851 2040	ブッシュ	BUSH	2								
39	02610 0016	ワッシャ	WASHER	1								
40	32410 7480	チェンジレバー；MID シタ	CHANGE LEVER	1								
41	32411 2451	チェンジレバー；PTO ウエ	CHENGE LEVER	1								
42	32461 1030	レバーガイド；L	LEVER GUIDE	1								
43	06810 9085	ビニールチューブ	VLNYL TUBE	1								
44	39818 0970	グリップ	GRIP	1								
45	02090 0010	ナット	NUT	1								
46	01010 1025	ボルト	BOLT	1								
47	32454 0540	シフトプレート；W/MID	SHIFT PLATE	1								
48	03010 3220	スプリットピン	SPRIT PIN	2								
49	01181 0816	ボルト	BOLT	2								

FIG.213 リアミッション；デフ
REAR MISSION ; DIFF



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32622 0310	デフウケ	DIFF HOUSING	2								
2	01151 1025	ボルト	BOLT	8								
3	39928 1150	シム；0.5	SHIM ; 0.5	AR								
4	39928 1140	シム；0.2	SHIM ; 0.2	AR								
5	39928 1130	シム；0.1	SHIM ; 0.1	AR								
6	04010 6010	ボールベアリング	BALL BEARING	2								
7	03050 0625	ノックピン	DOWEL PIN	3								
8	32611 0593	デフケージ	DIFF CAGE	1								
9	39926 1250	スラストワッシャ	THRUSUT WASHER	2								
10	32614 0030	デフギヤ	DIFF GEAR	2								
11	32616 0030	デフピニオン	DIFF PINION	4								
13	39926 0130	スラストワッシャ	THRUST WASHER	4								
14	32613 0472	ピニオンシャフト	PINION SHAFT	1								
15	32613 0343	ピニオンシャフト	PINION SHAFT	2								
16	32617 0060	ピニオンシャフトコマ	JOINT	1								
17	32205 0672	ドライブピニオン ASSY	D-PINION ASSY	1								9x3
17	32205 0831	ドライブピニオン ASSY	D-PINION ASSY	1								HST
18	39931 0330	ロックワッシャ	LOCK WASHER	4								
19	01011 1030	ボルト	BOLT	8								
20	32661 0181	デフロッククラッチ	D-LOCK CLUTCH	1								
21	32653 0230	デフロッククシャフト	D-LOCK SHAFT	1								
22	32657 0190	デフロックフォーク	D-LOCK HORK	1								
23	05020 3115	オイルシール	OIL SEAL	1								
24	39821 2510	スプリング	SPRING	1								
25	03030 0632	スプリングピン	SPRING PIN	2								
26	03030 0663	スプリングピン	SPRING PIN	1								
27	39821 3170	スプリング	SPRING	1								
28	05210 0110	O リング	O-RING	1								
29	32650 1200	ディフロックペダル	D-LOCK PEDAL	1								
30	32650 0920	ディフロックペダル	D-LOCK PEDAL	1								
31	01151 0816	ボルト	BOLT	2								

FIG.214 ホイルシャフト，ブレーキ
WHEEL SHAFT, BRAKE



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
36	02100 0020	ナット	NUT	2								
37	39911 0300	クランプ	CLAMP	1								

FIG.216 安全フレーム；上部
SAFETY FRAME ; UPPER



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	37830 6010	フレーム；ウエ	FRAME	1								
2	37830 3990	フレーム；FOL シタL	FRAME ; FOL L.H	1								
3	37830 8640	フレーム；R.H シタ	FRAME ; R.H	1								
4	32299 1080	ガスケット	GASKET	2								
5	01031 1235	ボルト	BOLT	16								
6	01010 9373	ボルト	BOLT	2								
7	02090 0012	ナツト	NUT	2								
8	39961 1460	ピン	PIN	4								
9	39821 3410	スプリング	SPRING	4								
10	02010 9096	ナツト	NUT	16								
11	02710 0012	スプリングワツシヤ	LOCK WASHER	16								
12	35041 0980	ステー；L	STAY ; L	1								
13	35041 1000	ステー；R	STAY ; R	1								
14	38510 1980	ランプASS'Y； コンビ，マエ	LAMP ASSY'Y ; Fr	2								
15	01560 0610	スクリユ	SCREW	4								

FIG.218 走行シフト；9×3
SHIFT CONTROL ; 9×3



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32436 2100	シフトリンク；コラム	SHIFT LINK	1								
2	39838 0240	ジョイント ASSY	JOINT ASSY	2								
3	39961 1200	ピン	PIN	4								
4	03610 0020	スナップリング	SNAP RING	2								
5	03680 0012	スナップリング； E	SNAP RING	1								
6	02610 9092	ワッシャ	WASHER	1								
7	39821 2310	スプリング	SPRING	1								
8	39851 1430	ブッシュ	BUSH	2								
9	32421 0800	シフトアーム	SHIFT ARM	1								
10	32420 2300	シフトアーム	SHIFT ARM	1								
11	32410 7501	チェンジレバー；シュヘンソク	CHANGE LEVER	1								
12	03131 0830	ヒラアタマピン	PIN	1								
13	02610 0008	ワッシャ	WASHER	1								
14	03110 0008	スナップピン	SNAP PIN	1								
15	01070 0835	ボルト； ホロセット	BOLT	1								
16	19928 0290	シム； 0.2	SHIM	1								
16	19928 1670	シム； 0.5	SHIM	1								
17	39818 1140	グリップ	GRIP	1								

FIG.220 クラッチペダル
CLUTCH PEDAL



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	35810 5090	ペダル；クラツチ	PEDAL	1								
2	39851 1410	ブツシユ	BUSH	2								
3	06061 0000	グリースニツプル	GREASE NIPPLE	1								
5	35855 0160	フオークジヨイント	FORK JOINT	1								
6	03131 1020	ヒラアタマピン	PIN	1								
7	03010 3225	スプリツトピン	SPLIT PIN	3								
8	02090 0010	ナツト	NUT	2								
9	35851 0870	ロツド；クラツチ	ROD	1								
10	39813 5180	スポンジ；ステツプL	SPONGE; STEP L	1								
11	35560 5330	ステツプ；L	STEP; L	1								
12	35838 0630	スプリングホルダ	SPRING HOLDER	1								
13	01131 0820	ボルト	BOLT	2								
14	39821 0290	スプリング	SPRING	2								
15	35855 0110	ホークジョイント；R	HORK JOINT; R	1								
16	35851 0720	ロツド；ブレーキ P	ROD	1								
17	35855 0190	ホークジョイント；L	HORK JOINT; L	1								
18	39961 0240	ピン；P	PIN	1								
19	35816 0270	プレート；ストツパ	STOPER	1								
20	01151 0816	ボルト	BOLT	2								
21	39811 8880	ゴム；ペダル	RUBBER; PEDAL	1								
22	01510 9122	スクリュ	SCREW	1								
23	02610 0010	ワツシヤ	WASHER	1								
24	02080 0018	ナツト	NUT	2								
25	35550 0570	ステツプササエ マエ	BRACKET	1								
26	39811 5831	ゴム	RUBBER	1								
27	39811 3050	ゴム	RUBBER	1								
28	39811 0620	ゴム；ボウシンゴム	RUBBER	3								
29	01151 0812	ボルト	BOLT	3								
30	02030 0006	ナット	NUT	1								
31	35550 0550	ステツプササエ；ウシロ	BRACKET	1								

FIG.221 ブレーキペダル
BRALE PEDALS



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
34	39851 1410	ブツシユ	BUSH	2								
35	35810 5070	ペダル；ブレーキR メカ	PEDAL	1								
35	35810 5030	ペダル；ブレーキR HST	PEDAL	1								
36	01151 0812	ボルト	BOLT	6								

FIG.223 油圧シリンダ HYD-CYLINDER



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	34408 1370	ケーシング ASSY	CASING ASSY	1								
2	37030 0670	ブラケツト	BRAKET	1								
3	01211 1230	スタツドボルト	STUD BOLT	1								
4	02710 0012	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	1								
5	02100 0012	ナット	NUT	1								
6	01151 1230	ボルト	BOLT	3								
7	34481 0210	ユアツアーム	ARM	1								
8	34477 0053	ピストンロツド	PISTON ROD	1								
9	34494 0020	バツクアツプリング；P60	BUCK UP RING； P60	1								
10	34476 0280	ピストン	PISTON	1								
11	03030 0845	スプリングピン	SPRING PIN	1								
12	03030 0545	スプリングピン	SPRING PIN	1								
13	34483 0351	ユアツアームシヤフト；ドラフト	ARM SHAFT	1								
14	39851 0290	ブツシユ	BUSH	1								
15	05210 9008	O リング	O-RING	1								
16	39821 0920	スプリング	SPRING	1								
17	34411 1140	リフトアーム；NHG	LIFT ARM	2								
18	03610 0040	スナツプリング	SNAP RING	2								
19	39851 0090	ブツシユ	BUSH	1								
20	05230 0450	O リング	O-RING	1								
21	39821 0670	スプリング	SPRING	1								
22	34414 0061	ピン	PIN	2								
23	02710 0020	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	2								
24	02100 0020	ナツト	NUT	2								
25	02610 9022	ワツシヤ；10.5X18X3.2	WASHER	2								
26	34479 0350	シリンダライナ	CYLINDER LINER	1								
27	05210 0280	O リング	O-RING	1								
28	02710 0010	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	7								
29	02100 0010	ナツト	NUT	7								
30	39840 0501	ゲージ COMPL	GAUGE COMPL	1								
31	06440 0020	プラグ	PLUG	1								
32	34071 0030	ブリーザ	BREATHER	1								
33	39843 0560	プラグ	PLUG	1								
34	01151 1040	ボルト	BOLT	4								
35	01151 1030	ボルト	BOLT	5								

FIG.224 シリンダヘッド CYLINDER HEAD



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	34471 1250	シリンダヘツド；NHG	CYLINDER HEAD	1								
1A	39037 0290	シジマーク；フロコン	IND-PLATE	1								
2	01151 1240	ボルト	BOLT	5								
3	06450 0030	プラグ	PLUG	1								
4	05211 0120	O リング	O-RING	1								
5	05231 0650	O リング	O-RING	1								
6	34499 0230	ガスケツト；シリンダヘツド	GASKET	1								
7	05211 0070	O リング	O-RING	1								
8	34017 0620	バルブ	VALVE	1								
9	34019 0340	ガイド	GUIDE	1								
10	05210 0120	O リング	O-RING	1								
11	39818 0332	グリツプ	GRIP	1								
12	02070 0010	ナツト	NUT	1								
14	34099 0150	ガスケツト	GASKET	1								
15	34019 0360	ガイド	GUIDE	1								
16	04810 0008	スチールボール	STEEL BALL	1								
17	39821 4400	スプリング	SPRING	1								
18	34001 6560	コントロールバルブ ASS'Y	VALVE ASS'Y	1								
22	05210 0110	O リング	O-RING	1								
23	39811 2140	ゴム	SEAL ; RUBBER	1								

FIG.226 バルブカバー；ポジション付
VALVE COVER ; W/POSITION



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
37	39961 1110	ピン	PIN	4								
38	03680 0008	スナツプリング	SNAP RING	1								
39	39923 3160	カラー	COLLAR	1								
40	39934 0160	ワツシヤ；ウエブ	WASHER	1								
41	34466 0040	カム；B	CAM ; B	1								
42	34021 0840	シャフト	SHAFT	1								
43	37030 0670	ブラケツト	BRAKET	1								
44	01151 1230	ボルト	BOLT	3								
45	02100 0012	ナツト	NUT	1								
46	02710 0012	スプリングワツシャ	SPRING WASHER	1								
47	34499 0260	ガスケツト；バルブカバー	GASKET	1								
48	34030 0090	レバーストツプ	LEVER STOP	1								
48	34036 0570	レバーストツプ	LEVER STOP	1								
49	02610 9033	ワツシャ	WASHER	1								
50	39818 1230	グリツプ	GRIP	1								
52	01151 0870	ボルト	BOLT	1								
53	06810 9097	ビニールチューブ	VINYL TUBE	2								
54	34025 2731	レバーガイド；R	LEVER GUIDE ; R	1								
55	01151 0840	ボルト	BOLT	2								
56	05211 0160	O リング	O-RING	2								

FIG.229 アタッチメントバルブ；二連
ATTACHIMENT VALVE ; 2-SPOOL





13 - 2,4,5



45 - 36,2,4,5

(a) ST329 ～10111
ST333 ～10206
(b) ST329 10112～
ST333 10207～

見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
31	39818 0720	グリップ	GRIP	2								
35	34001 5271	サブバルブ ASSY	SUB VALVE ASSY	1								単動デテント
36	05211 0160	O リング	O-RING	4								
37	06440 0030	プラグ	PLUG	1								
38	34488 1130	バルブカバー	VALVE COVER	1								
39	05211 0160	O リング	O-RING	4								
40	06440 9005	プラグ；NPTF3/8	PLUG	1								
41	06440 0020	プラグ	PLUG	1								
42	05211 0180	O リング	O-RING	1								
43	34067 1360	アダプタ	ADAPTER	1								
44	06440 0020	プラグ	PLUG	1								
45	34029 3585	シールキツト	SEAL KIT	1								

FIG.231 油圧系統；クーラー
HYD-SYSTE ; COOLER



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	38605 0070	クーラー ASS'Y	COOLER ASSY	1								
2	34056 0400	フランジ；HST フイルタ	FLANGE	1								
3	34050 0640	ストレーナ	STRAINER	1								
4	04810 0016	スチールボール	STEEL BALL	1								
5	39821 3390	スプリング	SPRING	1								
6	34070 9260	オイルパイプサクションヨン	OIL PIPE	1								
7	34070 6591	オイルパイプ，サクションヨン	OIL PIPE	1								
8	34070 8991	オイルパイプ；HST サクションヨン	OIL PIPE	1								
9	34070 8971	オイルパイプ；B1ーフイルタ	OIL PIPE	1								
10	34070 9250	オイルパイプ；クーラフイルタ	OIL PIPE	1								
11	34070 9240	オイルパイプ；B1クーラ	OIL PIPE	1								
12	34070 6633	オイルパイプ； フィルターB2	OIL PIPE	1								
13	34070 8961	オイルパイプ；リターン	OIL PIPE	1								
14	31031 1400	ラジエタササエ	SUPPORT	2								
15	39848 0240	アイボルト；； PF3/8	EYE BOLT ; 3/8	3								
16	39911 2550	クランプ	CLAMP	2								
17	39848 0250	アイボルト	EYE BOLT ; 1/2	1								
18	01080 0814	ボルト	BOLT	2								
19	05210 0160	O リング ；P16A	O-RING	4								
20	05210 0200	O リング；P20A	O-RING	4								
21	05230 0250	O リング ；G25A	O-RING	2								
22	05210 0250	O リング ；P25A	O-RING	1								
23	34069 3240	オイルホース	HOSE	3								
24	39811 5671	ゴム	CONNECTOR	1								
25	39875 0420	ホースバンド	BAND	6								
26	39875 0260	ホースバンド；パイ22ーパイ42	BAND	2								
27	06710 0033	ホースバンド	HOSE BAND	1								
28	34050 0720	オイルフイルタ ASS'Y	STRAINER	1								
30	34491 1550	ブラケツト	BRACKET	1								
33	34491 1560	ブラケツト	BRACKET	1								
34	39911 1510	クランプ	CLAMP	1								
35	01151 0816	ボルト	BOLT	12								
36	39811 5160	ゴム	RUBBER	2								
38	01151 0840	ボルト	BOLT	2								
39	02610 0008	ワツシャ	WASHER	3								

FIG.231A 油圧系統；パワステポンプ
HYD-OIL PUMP ; P/S



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	34045 0970	ホイルポンプ； PS	OIL PUMP	1								
2	01210 9255	スタッドボルト	STUD BOLT	1								
3	027100 008	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	4								
4	02150 0008	ナット	NUT	2								
5	01031 0870	ボルト	BOLT	2								
6	05211 0200	O リング	O-RING	2								
7	34070 9270	オイルパイプ； PS-S	OIL PIPE	1								
8	01131 0640	ボルト	BOLT	2								
9	04010 6004	ボールベアリング	BALL BEARING	2								
10	34046 0180	ドライブギヤ	DRIVE GEAR	1								
11	05230 0600	O リング	O-RING	1								
12	34062 1090	フランジ	FLANGE	2								
13	01011 0625	ボルト	BOLT	1								

FIG.232 ステアリング ASSY
STEERING CASE ASSY



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
39	02010 0006	ナツト	NUT	1								
40	34081 0970	ブラケツト	BRACKET	1								
41	01151 0820	ボルト	BOLT	1								
42	19851 6390	ブツシユ	BUSHING	1								
43	39911 2260	クランプ	CLAMP	1								

FIG.233 H.S.T コントロール / H.S.T CONTROL



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
36	35851 1130	ロッド；HST	ROD ; HST	1								

FIG.235 チェンジレバ；左側
CHANGE LEVERS ; LEFT SIDE



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	02710 0016	スプリングワツシヤ	SPRING WASHER	1								
2	32454 0241	シフトプレート；4WD (フク)	SHIFT PLATE	1								
3	03010 3220	スプリツトピン	SPLIT PIN	2								
4	32411 2440	チエンジレバー； フクウエ	CHANGE LEVER	1								
5	01181 0816	ボルト	BOLT	2								
6	39818 0890	グリツプ；オレンジ	GRIP	1								
7	06810 9085	ビニルチユーブ	VINYL TUBE	1								
8	32461 1030	レバーガイド；L	COVER	1								
9	34027 0630	プレート；レバーガイド	PLATE	1								
10	35552 0830	ステイ	STAY	1								
11	01080 0816	ボルト	BOLT	2								
12	01115 0616	ボルト	BOLT	3								
13	02310 0006	ナツト	NUT	3								
14	01131 0620	ボルト	BOLT	1								
15	02610 9009	ワツシヤ	WASHER	2								
16	32411 2430	チェンジレバ	CHANGE LEVER	1								
17	39818 0880	グリップ	GRIIP	1								
18	32418 1290	レバーガイド	LEVER GUIDE	1								
19	39851 1430	ブッシュ	BUSH	1								
20	03680 0019	スナップリング	SNAP RING	1								
21	01080 0812	ボルト	BOLT	1								
22	03010 3220	スプリットピン	SPLIT PIN	1								
23	32454 0531	シフトプレート	SHIFT PLATE	1								
24	32454 0540	シフトプレート；W/MID	SHIFT PLATE	1								
25	32411 2451	チエンジレバー； PTOウエ	CHANGE LEVER	2								
26	01181 0816	ボルト	BOLT	2								
27	06810 9085	ビニルチユーブ	VINYL TUBE	1								
28	39818 0970	グリツプ	GRIP	1								
29	03010 3220	スプリツトピン	SPLIT PIN	2								
30	01151 0830	ボルト	BOLT	2								
31	32410 7460	チエンジレバー； フクシタ	CHANGE LEVER	1								
32	39851 2040	ブツシユ	BUSH	2								
33	32410 7471	チエンジレバー； PTOシタ	CHANGE LEVER	1								
34	39851 2040	ブツシユ	BUSH	2								
35	38597 2650	ブラケツト；SW	BRACKET ; SW	1								

FIG.236 H.S.T

H.S.T



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	32280 0182	HST ; 23CC/REV	H. S. T ASSY	1								
2	32284 0940	シール KIT	SEAL KIT	1								
3	32284 0941	チャージポンプ ASSY	CHARGE PUMP KIT	1								
4	32284 0884	シリンダブロック ASSY	CILINDER BROCK KI	2								
5	32284 0887	スワッシプレート	SWASH PLAT	1								
6	32284 0942	カバー ASSY(A)	COVER ASSY	1								
7	32284 0943	カバー ASSY(B)	COVER ASSY	1								
8		オイルシール	OIL SEAL	3								
9		O リング	O-RING	2								
10	32284 0947	ブッシュ	BUSHING	2								
11	01520 0614	スクリュウ	SCREW	6								
12	04010 6305	ボールベアリング	BALL BEARING	2								
13	03610 0025	スナップリング	SNAP RING	2								
14	03650 0062	スナップリング	SNAP RING	1								
15		O リング	O-RING	2								
16	32284 0620	プレート	PLATE	1								
17	03050 0616	ノックピン	DOWN PIN	2								
18	01070 0835	ボルト ; ホロセット	BOLT	4								
19	32284 0630	ホルダ	HOLDER	1								
20	32284 0889	バルブプレート	VALVE PLATE	1								
21	32284 0890	バルブプレート	VALVE PLATE	1								
22	32284 0779	ピン	PIN	2								
23		O リング	O-RING	2								
24	32284 0813	プラグ	PLUG	2								
26	32284 0110	プラグ ASSY	PLUG	2								
27	32284 0130	ガスケット	GASKET	1								
28		O リング	O-RING	2								
29	32284 0897	バルブ ASSY	VALVE ASSY	1								
30	32284 0490	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	2								
31	03050 0612	ノックピン	DOWN PIN	5								
32		ガスケット	GASKET	1								
33	32284 0777	プラグ	PLUG	2								
34	32284 0840	スプリング	SPRING	2								
35	32284 0843	ポペット	POPPET	2								
36		O リング	O-RING	1								

FIG.237 ボンネット BONNET



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	35010 3850	ボンネット；COMP	BONNET ; COMP	1								
2	35003 0400	フロントマスク ASS'Y	FRONT MASK ASS'Y	1								
3	01110 9009	ボルト；十字穴付	BOLT	10								
4	02010 9155	スプリングナット	NUT	4								
5	01010 9445	ボルト；WsWp	BOLT	8								
6	02610 9009	ワッシャ	WASHER	4								
7	35050 2990	ボンネットササエ	BONNET SUPPORT	1								
8	02310 0008	ナット；フランジ	NUT	4								
9	35050 2810	ボンネットササエ；マエ	BONET SUPPORT	1								
10	01080 0612	ボルト；フランジ	BOLT	6								
11	35033 0490	マスクササエ；マエ	MASK SUPPORT	1								
12	35041 0860	ライトササエ	LAMP SUPPORT	1								
13	01080 0612	ボルト；フランジ	BOLT	1								
14	02310 0006	ナツト；フランジ	NUT	1								
15	35052 0161	ストッププレート	STOP PLATE	1								
16	39821 5000	スプリング	SPRING	1								
17	02610 0008	ワッシャ	WASHER	2								
18	03110 0008	スナップピン	SNAP PIN	2								
19	35011 1321	ボンネット；エンチョウ	BONNET	1								
20	01080 0612	ボルト；フランジ	BOLT	4								
21	37811 6130	ガード；L	GUARD	1								
22	37811 6160	ガード；R	GUARD	1								
23	37811 6101	ガードエンチョウ；L	GUARD	1								
24	37811 6111	ガードエンチョウ；R	GUARD	1								
25	37810 7130	ガードエンチョウ；L下	GUARD	1								
26	37810 7150	ガードエンチョウ；R下	GUARD	1								
27	01080 0614	ボルト；フランジ	BOLT	8								
28	05410 9044	ガスケット	GASKET	4								
29	39811 0240	ゴム；グロメット	RUBBER	2								
30	01080 0610	ボルト；フランジ	BOLT	4								
31	37840 1020	ガードササエ	GUARD SUPPORT	2								
32	01080 0610	ボルト；フランジ	BOLT	6								
33	01080 0816	ボルト；フランジ	BOLT	2								
34	39911 3630	クランプ	CLAMP	2								
35	35031 2240	フロントマスク；シタ	FRONT MASK	1								

FIG.238 偽装関係
SPONGE



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	39813 4830	スポンジ；耐熱	SPONGE	1								
2	39813 4850	スポンジ；サイド	SPONGE	1								
3	39813 5281	スポンジ；サイド	SPONGE	1								
4	39813 4840	スポンジ；サイド	SPONGE	1								
5	39813 5200	スポンジ；遮風上部	SPONGE	1								
6	39911 2851	クランプ	CLAMP	3								
8	39813 5241	スポンジ	SPONGE	1								
10	39813 3310	スポンジ；遮風	SPONGE	1								
11	39813 3320	スポンジ；遮風	SPONGE	1								
12	39813 3270	スポンジ；遮風	SPONGE	1								
13	39813 3350	スポンジ；遮風	SPONGE	1								
14	39813 5211	スポンジ；遮風	SPONGE	1								
15	39813 4870	スポンジ；ラジエータ	SPONGE	1								

FIG.240 電装品関係 ELECTRICAL GROUP



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	38561 1702	ワイヤハーネス；メイン	WIRE HARNESS	1								
2	38561 1200	ワイヤハーネス；ヘッドライト	WIRE HARNESS	1								
3	38565 0780	バッテリケーブル；(+)	BATTERY CABLE	1								
4	38565 0511	バッテリケーブル；(-)	BATTERY CABLE	1								
5	39811 9870	ゴム；セルモータ	RUBBER	1								
6	39875 0220	バンド	BAND	1								
7	01080 0812	ボルト	BOLT	1								
8	39911 0300	クランプ	CLAMP	1								
9	39911 1040	クランプ	CLAMP	1								
10	01151 0812	ボルト	BOLT	1								
11	39911 2980	クランプ	CLAMP	2								
12	38561 1710	ワイヤハーネス；フエンダ，L	WIRE HARNESS	1								
13	38561 1721	ワイヤハーネス；フエンダ，R	WIRE HARNESS	1								
14	39911 2140	クランプ	CLAMP	2								
18	38520 1260	スイッチ ASSY；MID PTO	SWITCH ASSY	1								
19	01080 0816	ボルト	BOLT	2								
20	02310 0008	ナット；　フランジ	NUT	2								
21	38520 2110	スイツチ ASS'Y；スタータ	SWITCH ASSY	1								
23	01110 0530	ボルト	BOLT	3								
24	02710 0005	スプリングワッシャ	SPRING WASHER	3								
25	02010 0005	ナット	NUT	3								
26	38523 0250	リレー	FLASHER UNIT	1								
27	38523 0300	リレー；1A D ツキ	FLASHER UNIT	3								
28	01080 0610	ボルト	BOLT	2								
29	38595 2630	ブラケツト；デンソウ	BRACKET	1								
30	02310 0006	ナット；　フランジ	NUT	2								
31	38587 0301	コントローラ；タイマー	GLOW CONTROLER	1								
32	01080 0612	ボルト	BOLT	1								
33	38523 0150	リレー；　ハザード	FLASHER UNIT	1								
34	01080 0610	ボルト	BOLT	1								
36	38520 0731	スイツチ ASSY；　副変速	SWITCH ASSY	4								
37	38520 2310	スイツチ ASS'Y；ランプ	SWITCH ASSY	1								
38	38520 1392	スイツチ　ASS'Y；　コンビ	SWITCH ASS'Y	1								9×3
42	38583 0091	キャップ	CAP	1								
43	01080 0610	ボルト；　フランジ	BOLT	2								

FIG.241 コーションプレート
CAUTION PLATE



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	39010 1290	ネームプレート；S マーク	NAME PLATE	1								
2	39010 1310	ネームプレート	NAME PLATE	1								
4	39029 2831	ネームプレート	NAME PLATE	1								
14	39019 7280	コーションプレート；キー SW.P	CATION PLATE	1								
15	49099 2480	チユーイマーク；バツテリ	CATION MARK	1								
16	49099 2490	チユーイマーク；ラジエータ	CATION MARK	1								
17	39019 8020	コーションプレート；フアン	CATION PLATE	2								
18	39019 8440	コーションプレート；エアクリーナ	CATION PLATE	1								
19	39023 0120	キユウユシジマーク；E. オイル	INDICATNG PLATE	1								
20	39019 7900	コーションプレート；トリセツ	CATION PLATE	2								
21	39038 0590	デンキシジマーク；H.L.	INDICATNG PLATE	1								
22	39043 0251	アクセルシジバン	INDICATNG PLATE	1								
24	39019 8010	コーションプレート；ROPS	CATION PLATE	1								
26	39037 0290	ユアツレバーシジマーク	INDICATNG PLATE	1								
29	39017 0630	ヘンソクシジバン；4WD レバー	INDICATNG PLATE	1								
30	39017 3970	ヘンソクシジバン；フク. メカ	INDICATNG PLATE	1								
31	39017 3960	ヘンソクシジバン；フク HST	INDICATNG PLATE	1								
32	39017 3980	ヘンソクシジバン；R-PTO	INDICATNG PLATE	1								
34	39017 3990	ヘンソクシジバン；M-PTO	INDICATNG PLATE	1								
35	39019 1690	コーションプレート；デフロツク	CATION PLATE	1								
36	39017 4020	ヘンソクシジバン；シヤソク	INDICATNG PLATE	1								
37	39017 4050	ヘンソクシジバン；シヤソク	INDICATNG PLATE	1								
38	39017 3950	ヘンソクシジバン；シユヘンソク	INDICATNG PLATE	1								
41	39037 2510	ユアツレバーシジマーク；PO	INDICATNG PLATE	1								
45	35816 0270	ストツパ；クラツチ	STOPER；CLUCH	1								
50	39037 0300	ユアツレバーシジマーク	INDICATNG PLATE	2								
51	39012 1910	ボンネツトサイドネームプレート；L	NAME PLATE；L	1								
52	39012 1920	ボンネツトサイドネームプレート；R	NAME PLATE；R	1								
53	39012 1870	ネームプレート；HST	NAME PLATE；HST	2								
54	39012 2500	ネームプレート；ST329	NAME PLATE	2								
55	39012 2510	ネームプレート；ST333	NAME PLATE	2								

FIG.243 ヒッチ HITCH



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	37065 1440	ヒッチ	HITCH	1								
2	01031 1630	ボルト	BOLT	4								
3	02710 0016	スプリング　ワツシヤ	SPRING WASSHER	4								
4	37091 0480	ピン	PIN	1								
5	05210 0210	O リング	O RING	1								
6	37090 0030	ピン	PIN	1								

FIG.245 フロントホイル FRONT WHEEL



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	33603 3630	フロントホイル；ASSY; L	F-WHEEL ASSY; L	1								
2	33603 3640	フロントホイル；ASSY; R	F-WHEEL ASSY; R	1								
3	33610 1240	デイスクホイル	DISC WHEEL	2								
4	33613 2360	タイヤ	TIRE	2								
5	33615 0020	バルブ ASSY	VALVE ASSY	2								
6	33617 0010	バルブ；ムシ	VALVE	2								
7	33618 0030	キヤツプ；CL	CAP	2								
8	01151 1225	ボルト	BOLT	12								

FIG.249 バックミラ
BACK MIRROR



見出番号 Key No	部品番号 Parts No	部品名称 Parts Name		台当個数 Q'ty ALL					互換性 R/P	適応号機 Application	型寸 Description	備考 Remarks
1	38505 0250	バックミラー ASSY	BACK MIRROR ASSY	1								
2	38552 0530	ステー；L 右走行	STAY; L, RIGHT WAY	1								
3	38552 0550	ステー；R 右走行	STAY; L, LEFT WAY	1								
4	01080 0612	ボルト	BOLT	2								
5	38550 1780	バックミラステイ	BACK MIRROR STAY	1								
6	38550 1820	バックミラステイ；L	BACK MIRROR STAY; L	1								
7	38550 1810	バックミラステイ；R	BACK MIRROR STAY; R	1								
8	01010 9445	ボルト	BOLT	4								
9	01514 0516	スクリュ	SCREW	3								

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.
01151 0820	212	20	01211 0645	103	53	02090 0008	232	16
01151 0820	217	3	01211 0660	102	21	02090 0008	233	31
01151 0820	230	20	01211 0820	102	19	02090 0008	244	6
01151 0820	232	17	01211 0820	204	38	02090 0010	114	14
01151 0820	232	41	01211 0820	204A	38	02090 0010	203	29
01151 0825	103	64	01211 0820	232	14	02090 0010	204	24
01151 0825	203	3	01211 0825	203	24	02090 0010	204A	33
01151 0825	214	12	01211 0855	230	8	02090 0010	211	45
01151 0825	226	7	01211 1030	204	19	02090 0010	220	8
01151 0825	230	19	01211 1030	204A	30	02090 0010	221	9
01151 0830	217	18	01211 1030	209	7	02090 0010	235	44
01151 0830	235	30	01211 1230	223	3	02090 0012	215	4
01151 0835	226	2	01510 0412	103	12	02090 0012	216	7
01151 0840	226	55	01510 9122	220	22	02090 0016	215	13
01151 0840	231	38	01510 9122	221	29	02100 0010	223	29
01151 0855	226	3	01514 0512	219	7	02100 0012	223	5
01151 0860	226	19	01514 0516	249	9	02100 0012	226	45
01151 0870	226	52	01520 0614	236	11	02100 0016	242	11
01151 0885	226	8	01530 0614	108	2	02100 0020	201	21
01151 1020	204	18	01560 0610	215	31	02100 0020	214	36
01151 1020	204A	34	01560 0610	216	15	02100 0020	223	24
01151 1020	221	17	02010 0004	109	16	02101 0010	204	20
01151 1025	213	2	02010 0005	240	25	02101 0010	204A	31
01151 1025	214	7	02010 0006	232	39	02101 0010	214	5
01151 1025	215	6	02010 0006	233	6	02150 0008	231A	4
01151 1030	202	2	02010 0016	201	23	02220 0016	226	15
01151 1030	203	35	02010 9076	103	5	02240 0006	217	9
01151 1030	204	27	02010 9079	202	36	02240 0008	215	17
01151 1030	223	35	02010 9086	104	28	02240 0008	221	33
01151 1035	204	22	02010 9096	215	21	02260 0008	112	17
01151 1035	204A	28	02010 9096	216	10	02260 0008	229	20
01151 1040	203	36	02010 9120	104	22	02260 0008	233	21
01151 1040	204	17	02010 9125	233	35	02270 0400	214	21
01151 1040	204A	35	02010 9126	221	11	02310 0006	106	22
01151 1040	223	34	02010 9155	237	4	02310 0006	108	7
01151 1070	104	13	02010 9155	239	16	02310 0006	108	24
01151 1080	214	2	02010 9160	113	22	02310 0006	109	12
01151 1220	229	22	02021 0010	209	6	02310 0006	111	5
01151 1225	245	8	02021 0014	235	42	02310 0006	200	18
01151 1230	214	6	02030 0006	220	30	02310 0006	235	13
01151 1230	223	6	02030 0006	221	30	02310 0006	237	14
01151 1230	226	44	02050 0008	204A	20	02310 0006	237	44
01151 1235	202	26	02050 0014	242	6	02310 0006	240	30
01151 1240	224	2	02060 0018	242	18	02310 0006	240	52
01161 1020	232	19	02070 0010	224	12	02310 0008	103	14
01181 0816	211	49	02070 0016	232	10	02310 0008	109	3
01181 0816	235	5	02080 0014	232	21	02310 0008	200	4
01181 0816	235	26	02080 0014	232	29	02310 0008	215	23
01181 0820	101	5	02080 0018	220	24	02310 0008	215	29
01210 9044	103	13	02080 0018	221	7	02310 0008	222	3
01210 9177	103	13	02090 0008	203	23	02310 0008	234	3
01210 9255	231A	2	02090 0008	221	25	02310 0008	237	8
01211 0625	111	3	02090 0008	226	23	02310 0008	239	8
01211 0635	102	20	02090 0008	230	10	02310 0008	240	20

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.
03650 0018	207	12	04010 6205	206	6	05020 3115	209	35
03650 0020	202	53	04010 6205	207	3	05020 3115	213	23
03650 0020	212	29	04010 6205	208	23	05020 3125	204	40
03650 0022	205	9	04010 6205	210	2	05020 3125	205	24
03650 0022	207	8	04010 6205	211	4	05020 3125	211	10
03650 0022	208	19	04010 6205	211	23	05020 9057	212	14
03650 0022	212	9	04010 6205	212	7A	05020 9073	207	5
03650 0025	104	18	04010 6206	205	16	05020 9074	207	20
03650 0028	104	18	04010 6206	211	27	05030 1150	201	3
03650 0028	233	30	04010 6206	212	11	05030 9056	201	10
03650 0035	236	39	04010 6207	203	27	05060 9011	203	2
03650 0042	204A	15	04010 6208	200	15	05060 9046	203	12
03650 0042	207	19	04010 6208	203	5	05060 9048	214	11
03650 0042	232	4	04010 6209	214	15	05210 0030	106	24
03650 0047	206	16	04010 6303	206	19	05210 0070	106	16
03650 0052	204	41	04010 6303	207	17	05210 0100	219	14
03650 0052	205	7	04010 6304	206	23	05210 0110	211	17
03650 0052	205	22	04010 6304	207	26	05210 0110	213	28
03650 0052	206	7	04010 6305	236	12	05210 0110	224	22
03650 0052	207	4	04010 6306	203	8	05210 0120	103	22
03650 0052	208	17	04010 9033	202	37	05210 0120	224	10
03650 0052	210	15	04010 9034	203	15	05210 0140	211	25
03650 0052	211	5	04010 9034	214	17	05210 0150	209	12
03650 0052	211	28	04010 9051	206	8	05210 0160	207	10
03650 0055	206	2	04010 9052	212	5	05210 0160	231	19
03650 0062	205	17	04010 9055	214	18	05210 0200	230	3
03650 0062	212	13	04010 9127	212	26	05210 0200	231	20
03650 0062	236	14	04011 6206	203	19	05210 0210	202	33
03650 0065	203	16	04014 6004	207	21	05210 0210	207	6
03650 0085	214	14	04014 6006	204A	16	05210 0210	243	5
03650 9005	102	42	04014 9031	232	6	05210 0250	230	27
03680 0005	106	25	04015 6007	208	11	05210 0250	231	22
03680 0005	234	8	04015 6204	208	30	05210 0280	223	27
03680 0006	200	7	04015 6204	210	7	05210 0400	103	34
03680 0008	106	9	04015 6205	208	2	05210 0400	219	13
03680 0008	226	38	04015 6205	212	7	05210 0420	103	63
03680 0010	107	9	04015 6206	211	31	05210 9008	223	15
03680 0012	209	15	04015 6304	105	3	05210 9064	103	36
03680 0012	218	5	04220 0228	207	22	05210 9065	103	20
03680 0012	233	10	04220 9028	206	11	05210 9073	103	36
03680 0019	235	20	04220 9028	208	5	05210 9076	107	10
04010 6001	204	30	04230 9013	102	13	05210 9078	102	33
04010 6001	212	25	04253 0206	208	16	05210 9106	103	21
04010 6004	206	20	04253 0206	210	12	05210 9113	102	37
04010 6004	207	18	04253 2007	203	11	05211 0070	224	7
04010 6004	231A	9	04253 2205	202	32	05211 0120	224	4
04010 6006	206	3	04810 0008	224	16	05211 0120	226	5
04010 6007	212	17	04810 0011	209	20	05211 0160	226	10
04010 6010	213	6	04810 0011	211	9	05211 0160	226	56
04010 6010	214	10	04810 0016	231	4	05211 0160	229	2
04010 6203	102	12	04810 9004	214	30	05211 0160	229	36
04010 6204	206	15	05010 9015	214	32	05211 0160	229	39
04010 6205	205	6	05020 2220	206	21	05211 0180	229	42
04010 6205	205	23	05020 2332	202	35	05211 0200	229	14

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.
13599 6590	111	2	18581 6340	113	5	19928 0580	202	30
13599 6810	103	23	18584 6468	113	2	19928 0630	208	14
13599 6860	103	38	18584 6615	113	4	19928 0630	210	8
14003 6220	102	30	18584 6616	113	6	19928 0640	203	20
14011 6140	107	5	18584 6617	113	7	19928 0640	208	13
14016 6140	107	4	18584 6618	113	8	19928 0640	210	9
14040 6310	107	12	18584 6620	113	21	19928 0640	212	16
14051 7020	102	35	18584 6621	113	9	19928 0650	203	20
14054 6020	102	34	18586 6391	113	10	19928 0650	208	12
14060 6691	103	18	18597 6510	114	11	19928 0650	210	10
14060 6941	103	18	19581 6540	103	59	19928 0650	212	15
14098 6530	107	11	19821 6700	103	49	19928 0750	202	6
14099 6260	103	19	19821 6720	107	7	19928 0750	202	42
14099 6270	103	19	19821 6780	103	8	19928 0760	202	7
14501 7661	108	1	19821 6821	107	3	19928 0760	202	43
14501 7790	108	1	19821 7131	106	8	19928 0770	202	8
14514 6300	108	3	19821 7170	103	8	19928 0770	202	44
14514 6320	108	3	19821 7220	106	14	19928 1670	218	16
14520 6182	108	19	19821 7500	106	11	19928 6340	107	6
14521 6500	108	20	19834 6010	219	22	19948 6220	103	4
14522 6450	108	17	19841 6270	102	39	19956 6651	105	11
14530 6520	108	10	19843 6010	103	35	2710 0016	244	8
14533 6620	108	8	19843 6150	103	10	31010 1020	101	1
14538 6540	108	9	19843 6320	103	9	31011 0200	101	2
14553 6051	108	16	19846 6010	102	7	31012 0250	101	17
14599 6051	108	18	19846 6020	102	7	31013 0230	101	3
14599 6670	108	4	19846 6030	102	8	31014 0830	101	6
14599 6670	108	13	19848 6780	103	20	31016 1671	101	8
14599 6681	108	4	19851 6390	232	42	31016 1680	101	9
14599 6710	108	21	19851 6390	234	11	31019 0477	101	4
16502 6120	107	1	19851 7050	104	20	31031 1400	101	12
16510 6520	106	1	19851 7181	104	23	31031 1400	231	14
16516 6510	107	15	19851 7191	102	11	31055 0110	101	15
16520 6640	109	32	19851 7201	104	11	31207 0130	234	13
16529 6132	102	9	19851 7211	104	10	31207 0630	234	5
16599 6540	107	14	19851 7222	102	11	31210 1100	234	1
16599 6550	106	2	19851 7232	104	10	31260 0400	234	10
18504 6320	114	1	19851 7242	104	11	31270 0720	217	6
18508 6551	102	31	19851 7252	104	23	31270 0730	217	7
18508 6551	113	1	19851 7260	104	20	31274 0230	217	5
18520 6083	109	23	19863 6160	106	3	31410 0281	112	10
18524 6060	103	17	19863 6170	102	27	31411 0351	112	14
18536 6190	109	13	19873 6270	102	32	31411 0371	112	14
18537 6140	109	14	19910 6021	109	10	31426 0200	111	7
18541 6480	114	5	19911 6370	108	25	31426 0210	111	7
18541 6490	113	18	19921 6230	105	4	31426 0220	237	48
18541 6500	113	19	19923 6540	107	8	31441 0660	112	15
18544 6272	114	2	19926 6180	107	2	31450 0870	112	1
18544 6274	114	3	19926 6190	104	30	31453 1176	112	1A
18544 6276	114	6	19926 6200	104	30	31453 1177	112	1B
18544 6277	114	4	19928 0280	103	11	31454 1490	112	2
18560 6170	109	30	19928 0290	218	16	31454 1500	112	3
18572 7000	114	9	19928 0300	103	11	31463 0490	112	5
18573 6161	113	23	19928 0560	202	29	31499 0013	111	6

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.
32436 2100	218	1	32836 0380	217	2	34025 2731	226	54
32441 1560	211	7	32836 0420	217	17	34027 0630	235	9
32441 1580	209	33	32856 0180	214	24	34029 3579	229	3
32441 1680	209	18	32856 0190	214	26	34029 3581	229	8
32450 1380	233	25	32856 0220	214	25	34029 3582	229	10
32451 0400	209	13	32865 0191	217	1	34029 3583	229	11
32454 0241	235	2	32899 0160	214	22	34029 3584	229	6
32454 0460	233	20	33010 5530	201	17	34029 3585	229	13
32454 0531	235	23	33010 5530	203	17	34029 3585	229	45
32454 0540	211	47	33031 1370	203	17	34030 0090	226	22
32454 0540	235	24	33401 1230	232	20	34030 0090	226	48
32456 0050	209	22	33411 0580	232	3	34036 0570	226	48
32461 1030	211	42	33430 0180	232	11	34045 0970	231A	1
32461 1030	235	8	33432 0181	232	12	34045 1090	230	1
32499 0241	209	25	33445 1031	232	1	34046 0180	231A	10
32602 1820	202	22	33445 1051	232	2	34049 0192	229	24
32611 0593	213	8	33452 4860	201	33	34049 0193	229	25
32611 0810	202	12	33452 4860	203	22	34049 0195	229	24
32611 0820	202	20	33452 4870	201	34	34049 0196	229	25
32613 0343	213	15	33452 4870	203	21	34050 0640	231	3
32613 0390	202	40	33470 4180	201	14	34050 0720	230	26
32613 0400	202	13	33480 0360	233	33	34050 0720	231	28
32613 0472	213	14	33480 0370	233	14	34055 0010	229	15
32614 0030	213	10	33480 0770	201	15	34056 0400	231	2
32614 0110	202	16	33480 0780	201	13	34060 9980	201	20
32616 0030	213	11	33601 8360	247	1	34062 1090	231A	12
32616 0060	202	17	33601 8370	247	2	34063 1220	229	23
32617 0060	213	16	33603 3630	245	1	34063 1330	229	23
32617 0080	202	41	33603 3640	245	2	34067 1220	232	23
32621 1050	214	16	33608 0760	247	4	34067 1360	229	43
32621 1120	202	5	33610 1101	247	3	34067 1381	232	30
32622 0310	213	1	33610 1240	245	3	34067 1500	232	22
32624 0440	202	38	33613 1800	247	8	34069 0010	201	19
32624 0440	203	14	33613 2360	245	4	34069 3240	231	23
32624 0450	203	26	33615 0020	245	5	34070 1260	229	15
32630 1451	214	8	33616 0010	247	5	34070 1290	229	16
32631 0762	203	1	33617 0010	245	6	34070 6561	230	16
32634 4370	202	1	33617 0010	247	6	34070 6571	230	22
32634 4381	214	1	33618 0030	245	7	34070 6591	230	31
32636 0700	214	9	33618 0030	247	7	34070 6591	231	7
32637 0480	203	7	34001 5230	229	1	34070 6603	230	6
32637 0590	214	13	34001 5271	229	35	34070 6633	231	12
32650 0920	213	30	34001 5500	230	2	34070 8961	231	13
32650 1200	213	29	34001 6350	226	18	34070 8971	231	9
32653 0230	213	21	34001 6560	224	18	34070 8991	231	8
32657 0190	213	22	34010 5850	226	20	34070 9210	232	27
32661 0181	213	20	34010 6951	229	30	34070 9221	232	28
32811 0151	214	27	34010 6960	226	11	34070 9230	232	26
32820 0410	214	28	34017 0620	224	8	34070 9240	231	11
32820 0430	214	29	34019 0340	224	9	34070 9250	231	10
32826 0140	214	23	34019 0360	224	15	34070 9260	230	30
32831 0160	214	33	34020 0421	226	34	34070 9260	231	6
32832 0720	214	34	34020 0430	226	30	34070 9270	231A	7
32836 0190	217	16	34021 0840	226	42	34070 9990	229	16

部品番号順索引
NUMERICAL PARTS INDEX

部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.	部品番号 Parts No	図番号 FIG No.	見出番号 Key No.
38523 0300	240	50	39029 2831	241	4	39813 5190	221	2
38525 0170	237	42	39037 0290	224	1A	39813 5200	238	5
38528 0180	219	6	39037 0290	241	26	39813 5211	238	14
38531 0021	233	23	39037 0300	241	50	39813 5241	238	8
38531 0021	240	60	39037 2510	241	41	39813 5281	238	3
38550 1780	249	5	39038 0590	241	21	39818 0332	224	11
38550 1810	249	7	39043 0251	241	22	39818 0610	226	12
38550 1820	249	6	39811 0010	204	9	39818 0720	229	31
38552 0530	249	2	39811 0110	244	3	39818 0880	235	17
38552 0550	249	3	39811 0240	237	29	39818 0890	235	6
38561 0580	240	48	39811 0620	220	28	39818 0970	211	44
38561 1200	240	2	39811 0620	221	3	39818 0970	235	28
38561 1702	240	1	39811 0760	204A	14	39818 1140	218	17
38561 1710	240	12	39811 1121	230	33	39818 1230	226	50
38561 1721	240	13	39811 2140	224	23	39818 1670	234	4
38561 1741	240	55	39811 3000	233	4	39818 1790	215	22
38565 0511	200	20	39811 3010	233	5	39821 0070	204	7
38565 0511	240	4	39811 3050	220	27	39821 0070	204A	27
38565 0780	200	19	39811 3050	221	6	39821 0280	209	19
38565 0780	240	3	39811 4451	234	9	39821 0280	211	8
38572 0011	108	23	39811 5160	231	36	39821 0290	220	14
38583 0091	240	42	39811 5500	211	12	39821 0460	209	21
38587 0301	240	31	39811 5660	202	45	39821 0670	223	21
38595 2630	240	29	39811 5671	231	24	39821 0920	223	16
38595 3130	215	25	39811 5831	220	26	39821 1830	200	11
38596 0660	219	17	39811 5831	221	4	39821 1830	234	15
38597 2650	235	35	39811 5860	230	11	39821 2210	234	2
38605 0070	231	1	39811 5960	215	8	39821 2310	218	7
38910 1971	200	3	39811 5970	215	9	39821 2510	213	24
38910 1991	200	2	39811 8880	220	21	39821 3170	213	27
38931 0011	200	16	39811 8880	221	27	39821 3200	215	15
38932 0140	200	17	39811 8880	221	28	39821 3230	221	20
39010 1290	241	1	39811 9670	101	7	39821 3340	214	31
39010 1310	241	2	39811 9710	237	37	39821 3390	231	5
39012 1870	241	53	39811 9870	240	5	39821 3410	216	9
39012 1910	241	51	39811 9901	234	12	39821 3410	242	21
39012 1920	241	52	39811 9940	221	27	39821 4400	224	17
39012 2500	241	54	39811 9972	112	7	39821 4941	200	10
39012 2510	241	55	39812 0360	237	47	39821 5000	237	16
39017 0630	241	29	39812 1120	237	46	39821 6160	233	28
39017 3950	241	38	39812 1500	232	5	39823 0020	204	14
39017 3960	241	31	39812 1520	219	24	39823 0020	204A	23
39017 3970	241	30	39812 1530	230	14	39834 0270	203	6
39017 3980	241	32	39812 1530	232	25	39834 0350	239	14
39017 3990	241	34	39812 1541	239	13	39834 0360	202	14
39017 4020	241	36	39813 3270	238	12	39838 0240	218	2
39017 4050	241	37	39813 3310	238	10	39838 1110	202	50
39019 1690	241	35	39813 3320	238	11	39838 1120	202	51
39019 7280	241	14	39813 3350	238	13	39840 0450	202	3
39019 7900	241	20	39813 4830	238	1	39840 0501	223	30
39019 8010	241	24	39813 4840	238	4	39843 0560	223	33
39019 8020	241	17	39813 4850	238	2	39846 0010	204	2
39019 8440	241	18	39813 4870	238	15	39846 0010	204A	36
39023 0120	241	19	39813 5180	220	10	39848 0240	229	17

平成19年４月　発行
平成20年６月　改訂発行

不　複
許　製

シバウラ
純正部品表

発　行　株式会社IHIシバウラ
〒390-8714 長野県松本市石芝一丁目１番１号
TEL (0263)25-4511　FAX (0263)25-0923
URL:www.ihi-shibaura.com

Ⓕ